WS824 简易文本使用说明书 ---V1.1

产品目录

第一章 产品概述及展示	1
1.1 产品概述	1
1.2 产品展示	1
第二章 产品接线说明	2
2.1 脚位定义	2
2.2 与 PLC 连接方式	2
第三章 产品操作	
3.1 修改 D 寄存器的值	3
3.2 修改显示 D 寄存器地址	3
第四章 简易文本 PLC 占用资源举例	4
第五章 PLC 部分说明	5
第六章 常见故障	5

第一章 产品概述

1.1 产品概述

- •此款是为了满足要求不高,显示较简单,空间狭小的使用环境而推出的:
- •操作简单,无需编程,即插即显示;
- •无需单独供电,直接 PLC 供电;
- •两组六位大尺寸显示;
- 功能按键和普通按键功能复用;
- 八个 LED 状态指示,满足您如报警,生产完成等多种指示;
- 电压兼容 3.3V-5V;
- 可以修改显示或写入地址;
- •开机后5秒无通讯,显示NOPLC。

1.2 产品展示

正面

8个指示灯



背面



图 1-2

第二章 产品接线说明

2.1 脚位定义,如图示:



图 2-1

2.2 与 PLC 连接方式:

2.2.1 一种是 TTL 直接连接(我们有专门的板直接配这样的线,直接连接即可,见下图);



2.2.2 另一种是 232 连接方式, 市面很多板都是这种情况, 需要连接一条 3.3v-5v 电源线到 vcc, 只要和原版上的功能脚位不冲突, 可以自由定义, 其余三条线的线序如下:

TXD(显示文本)-2(PLC)
RXD(显示文本)-3(PLC)
GND(显示文本)-5(PLC)
拿为胜1-20mr板接线为例,如图:





图 2-4

第三章 产品操作

3.1 修改 D 寄存器的值

- 【1】正常模式下长按 SET 键 5 秒直到第一位上字符闪烁, 即可修改当前值;
- 【2】按 UP 为增加 D 寄存器的值,长按数值快速增加,间断按数值缓慢增加; 按 DOWN 为减少 D 寄存器的值。长按数值快速减少,间断按数值缓慢减少。
- 【3】 按 ENT,设置完第一位,重复【2】操作设置完第二位,再按 ENT,修改完毕,退出。



图 3-1

- 3.2 修改显示 D 寄存器地址:
 - 【1】上电默认显示和修改 D110, D114 的值,可以设置为显示和修改为其它寄存器的值
 - 【2】操作方法:先按住 SET 键和 ENT 键,然后上电,并持续按住 3 秒以上,进入设置寄存器模式,上排数 码管对应 D110,下排数码管对应 D114。





【3】 按下 SET 键即可进行显示 D 寄存器地址的修改,修改时按 UP,DOWN 更改寄存器地址,上排数码管修 改完成后按 ENT 切换修改下排数码管。修改完成之后按 ENT 确认(现在寄存器修改为上排数码管 D116, 下排数码管 D118)







第四章 简易文本 PLC 占用资源举例





一 深圳为胜智控技术有限公司 ————

第五章 PLC 部分说明

项目 PLC 内部中 间寄存器		PLC 内部中 间寄存器	备注
按键	SET	M170	当按键按下时(如 SET)则相应的 PLC 内部中间继电器 (如 M170)则闭合,当按键松开时,则相应的 PLC 内 部继电器断开
	UP	M171	
	DOWN	M172	
	ENT	M173	
0 1 2 LED 3 指示 4 5 6 7	0	M160	当内部中间继电器闭合时(如 M160)则相应的指示灯 会亮(如 0),当内部中间继电器断开时,则相应的指 示灯会灭
	1	M161	
	2	M162	
	3	M163	
	4	M164	
	5	M165	
	6	M166	
	7	M167	
上 排 数码 管	0-999999	D110	当在主模式时一直显示内部数据寄存器 D110 的数值, 在设参数模式时显示的要改变的数据寄存器的编号 (可改范围 0 [~] 1023)
下 排 数码 管	0-999999	D114	当在主模式时一直显示内部数据寄存器 D114 的数值, 在设参数模式时显示的要改变的数据寄存器的编号 (可改范围 0 [~] 1023)

表 5-1

第六章 常见的故障

● PLC 无响应, 显示 "NO PLC":

A, 检查 PLC 波特率是否为 9600;

B,检查电气连接是否正常或线序是否正确。